

COFFERON

СРЕДСТВО ДЛЯ ЧИСТКИ КОФЕМАШИН

Назначение:



Препарат для чистки кофемашин и кофеварок. Рекомендуется для чистки автоматических профессиональных и бытовых кофемашин и кофеварок.

Область применения:

Организации общественного питания, торговые и деловые центры, медицинские, образовательные, научные, финансовые и иные учреждения, спортивно-оздоровительные и культурно-досуговые сооружения, предприятия промышленности, гостиницы и вокзалы, авиа- и ж/д транспорт, в быту.

Свойства:



Порошок водорастворимый щелочной низкопенный. Раствор эффективен против кофейных масел, остатков кофе и чая на стеклах, нержавеющей стали и пластике. Не вызывает коррозию. Биоразлагаемый. Пожаро- и взрывобезопасный.

Способ применения:




1. Для очистки заварного устройства кофемашин: переключить машину в режим очистки заварного устройства, высыпать в отсек для молотого кофе 3г (1 чайную ложку) препарата, запустить цикл очистки по инструкции к кофемашине.
2. Для очистки заварочной группы кофемашины по месту: заменить сетчатый фильтр холдера на слепой и заполнить его порошком (3г = 1 чайная ложка), зафиксировать холдер в группе и произвести несколько циклов промывки, после чего заменить слепой фильтр в холдере на сетчатый и произвести промывку горячей водой.
3. Для очистки холдеров рожковых кофемашин, а также клапанов, сливных поддонов, контура, колбы-кофейника и фильтра-сетки: приготовить раствор из расчёта 10г (= 3 чайных ложки) на 1л горячей воды, промыть детали в растворе и ополоснуть водой.

Примечание: не оставлять открытым на воздухе!

Основные характеристики:

Состав: соли неорганические и органические, комплексон, фосфат, отбеливатель оптический, ПАВ.

Значение pH 1%-раствора: 10,5±0,5



Предупреждающие меры:



Осторожно! Беречь от детей! Применять строго по назначению указанными способами. При работе использовать резиновые перчатки. Избегать формирования пыли и её вдыхания, попадания раствора на кожу и в глаза. При попадании раствора на кожу или в глаза промыть водой, при необходимости обратиться к врачу. *Не смешивать с кислотными препаратами!*

Хранение:



Хранить плотно закрытым в заводской упаковке в тёмном сухом недоступном детям и животным месте отдельно от пищевых продуктов и кормов. *Не допускать увлажнения!*

Срок годности: 5 лет от даты изготовления (при соблюдении условий транспортировки и хранения).

Логистические данные:

Арт.	Нетто, кг	EAN-13	Кол-во в уп., шт	ITF-14
075-025	0,25	4610014463225	20	24610014463229

ООО «ПРО-БРАЙТ»
196084, Россия, Санкт-Петербург,
ул. Заставская, д.31/2
Тел.: +7 (812) 244-44-20
post@pro-brite.com
www.pro-brite.com
vk.com/probrite

СГР № RU.67.CO.01.015.E.003160.04.12 от 20.04.2012

